

RHIMA GLÄSPÜLMASCHINEN OPTIMA 400/500



RHIMA GLÄSERSPÜLMASCHINEN OPTIMA 400/500

Optimale Benutzerfreundlichkeit mit dem Multicolor-Startknopf

Durch den Multicolor-Startknopf bieten die Modelle Optima 400 und Optima 500 eine optimale Benutzer- und Bedienungsfreundlichkeit. Der Startknopf mit Beleuchtung zeigt den Status der Maschine auf eine eindeutige Weise an.

Das Aussehen des Bedienknopfes wird von vier Farben beherrscht:

Wenn der Startknopf blinkt, gibt es drei Möglichkeiten:

WEISS	: Einstellungen
ROT	: Aufwärmen
GRÜN	: Einsatzbereit
BLAU	: Maschine spült/Spülprogramm läuft

ROT	: Störung
GRÜN/BLAU	: Spülprogramm beendet
BLAU	: Waschtank wird komplett entleert / Selbstreinigungsprogramm ist aktiv

